


# Инструкция по использованию смарт-карт ридера



## Описание

Смарт-карт ридер ASEDrive Mini — компактное устройство, обеспечивающие считывание информации со смарт-карт и запись на них необходимых данных.

## Внешний вид



1. Корпус смарт-карт ридера
2. Разъём для подключения USB-кабеля
3. Светодиодный индикатор
4. Слот для подключения смарт-карты


5. USB-кабель (21 см)
6. Разъём USB-mini для подключения к ридеру
7. Разъём USB для подключения к компьютеру

## Комплектация


- |  |         |
|--|---------|
| 1) Смарт-карт ридер                                      | — 1 шт. |
| 2) Кабель для подключения смарт-карт ридера к компьютеру | — 1 шт. |
| 3) Смарт-карта (опция)                                   | — 1 шт. |
| 4) Инструкция по использованию                           | — 1 шт. |
- 

## Подключение

1. Включите и загрузите компьютер.
2. Подключите кабель (5), разъемом USB-mini (6) к разъёму на корпусе смарт-карт ридера (2).




3. Подключите кабель разъемом USB (7) к USB-порту компьютера.



**4.** Для работы с ASEDrive Mini необходимо только наличие в системе драйвера класса CCID устройств USB. Для Windows XP драйвер CCID присутствует на узле Microsoft Windows Update. В Windows Vista, Windows 7 и выше он входит в стандартную поставку ОС. В данных операционных системах установка драйверов произойдет автоматически после подключения ASEDrive Mini к вашему компьютеру. Современные версии Linux и Mac OS также имеют поддержку CCID.

**5.** Смарт-карта вставляется в слот (4) смарт-карт ридера контактной площадкой вверх до упора.

При правильной установке светодиодный индикатор на корпусе (3) сначала начинает мигать, а потом постоянно светиться. Далее этот светодиод (3) мигает при каждом обращении к смарт-карте.



Не отключайте ридер и не вынимайте смарт-карту при мигающем индикаторе на корпусе ридера.

## Смарт-карта JaCarta

### Установка и начало работы

Смарт-карта JaCarta предусматривает использование 2 паролей:

- Пароль пользователя — по умолчанию установлен пароль 11111111.
- Пароль администратора — по умолчанию установлен пароль 00000000.

### Для безотказной работы JaCarta рекомендуется:

- Избегать механических воздействий на смарт-карту, а также воздействия высоких и низких температур, высокого напряжения и статического электричества.
- Не извлекать смарт-карту из устройства чтения/записи в процессе работы (об активности смарт-карты свидетельствует мигающий индикатор на корпусе устройства чтения/записи).
- Извлекать смарт-карту из устройства чтения/записи, если она не используется.
- Не оставлять смарт-карту в устройстве чтения/записи во время перезагрузки компьютера, перевода в режимы сна или гибернации.

## Техническая поддержка

Для обращения в службу  
технической поддержки компании  
«Аладдин Р.Д.» необходимо  
заполнить электронную форму с  
описанием проблемы на Web-сайте  
<http://www.aladdin-rd.ru/support>

## Контакты

+7 (495) 223-00-01  
aladdin@aladdin-rd.ru  
www.aladdin-rd.ru

---

**Аладдин****РД**

© 1995-2013, ЗАО «Аладдин Р.Д.»  
Все права защищены

Лицензии ФСТЭК России № 0037 и № 0054 от 18.02.03 (продлены до 18.02.13), № 2874 от 18.05.12  
Лицензии ФСБ России № 12632 Н от 20.12.12 и № 18229 от 13.10.10  
Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № РОСС RU.ИС72.К00069 от 16.07.12  
Microsoft Silver OEM Hardware Partner, Oracle Gold Partner



Аладдин 

+7 (495) 223-00-01

[www.aladdin-rd.ru](http://www.aladdin-rd.ru)